

Pintanäytteen ottaminen qPCR-analyysiin

Näytteenottovälineet

- // suojakäsineet
- // steriilejä pumpulipuikkoja
- // 2 ml puskuriliuosputkia
- // tarvittaessa mittakehys
- // tussi näytteiden numerointiin

Näytteenotto

Työskentele mahdollisimman puhtaasti ja mahdollisuuksien mukaan käytä kertakäyttökäsineitä näytteenoton aikana.

- Kasta steriili pumpulipuikko steriiliin puskuriliuokseen koskematta puikolla mihinkään pakkauksesta ottamisen jälkeen. Sulje puskuriliuosputki.
- Sivele puikolla 10x10 cm (tai muun kokoinen) alue puikkoa pyörittäen tasaisesti kolmeen kertaan.
- Siirrä pumpulipuikko samaan puskuriliuosputkeen, jossa se on kostutettu ja katkaise varsi siten, että se osa, johon on koskettu käsin, ei joudu putkeen.
- Sulje putki huolellisesti, ettei neste valu kuljetuksen aikana ulos. Merkitse putki näyttenumerolla.
- Ota myös kenttänollanäyte: katkaise puhdas pumpulipuikko puhtaaseen puskuriliuosputkeen ja sulje putki. Merkitse kenttänollaputki esim. tunnuksella KN. Kenttänollanäytteellä varmistetaan käytettyjen välineiden puhtaus.
- Täytä jokaisen näytteen tiedot näytteenottolomakkeelle joko Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palvelun kautta tai toimita lomake laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla.
- **NÄYTTEET ON TOIMITETTAVA KYLMÄPAKKAUSTEN KERA LABORATORIOON MAHDOLLISIMMAN PIAN NÄYTTEENOTON JÄLKEEN.**

