

Ohje näytteen ottamiseksi pölyn koostumusanalyysiin

Pinta- ja kanavapölynäytteet

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // kaksi 1 litran minigrip-pussia per näyte
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin

Näytteenotto

Aseta nurin käännetty minigrip-pussi käteen käsineen tapaan. Pyyhi kämmenellä ja kämmenselällä huoneen tasopintoja (esim. hyllyt, kaappien päällykset), jotta pinnoille laskeutunutta pölyä kertyy näytepussin sisäpuolelle. Käännä pussi taas oikein päin ja sulje se huolellisesti. Taita pussi kahtia ja laita toiseen minigrip-pussiin. Numeroi näytepussit.

Pölyn määrä riittää analyysiin, jos valoa vasten katsoessa näkyy näytepussiin jäänyt selvä kämmenen jälki. Suosittelemme ottamaan erilliset pölynäytteet sekä kohteen tasopinnoilta että tuloilmakanavasta.

Jokaisesta näytteestä täytetään tiedot näytteenottolomakkeelle Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** – palvelun kautta, tai toimitetaan laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla.

Täytä myös tilauslomake. Lomakkeita on saatavissa Mikrobioni Oy:n internet-sivuilta.

