

VOC-materiaalinäytteen ottaminen

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // yksi minigrip-pussi per näyte
- // alumiinifoliota
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- // taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- // tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Mikäli mahdollista, kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte minigrip-pussiin (1 näyte / minigrip-pussi). Jos alumiinifoliota ei ole saatavilla, pakkaa näyte kahteen minigrip-pussiin.
- Numeroi minigrip-pussit ja täytä näytteenottolomake joko suoraan Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palveluun tai toimita lähete ja tilauslomake laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Näytteiden numeroinnin tulee vastata näytelomakkeeseen merkittyjä tietoja.

