

Ohje näytteenottokohteeseen seikoista, jotka tulee huomioida ennen VOC-näytteenottoa

Monet tekijät voivat tuottaa hajuja sisäilmaan, jolloin varsinaisen rakennusperäisen lähteen havaitseminen VOC-ilmanäytteen avulla voi olla vaikeaa. Siksi mm. seuraavia asioita on hyvä välttää ennen näytteenottoa, mielellään edeltävän 8 h ajan:

- // elintarvikkeiden käsittely
- // jätteiden käsittely
- // ruuanlaitto
- // koneiden käyttö
- // siivous
- // hajusteet, tussit, teipit
- // tupakointi
- // voimakashajuiset pastillit
- // ilmanraikastimet

Jos kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto, voidaan tilat tuulettaa tehostetusti 8 tuntia ennen näytteenottoa, minkä jälkeen ikkunat ja ovet pidetään suljettuna.

Jos kohteessa on koneellinen ilmanvaihto, ilmanvaihto pidetään normaalisti päällä vähintään 3 tuntia ennen näytteenottoa.

