

Ohje asbestinäytteen ottamiseksi

Materiaalinäytteet

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- // taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- // tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari
- // tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, laatat, pahvit: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm
Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava noin ruokalusikallinen.

Näytteenotto

Älä ota näytettä poraamalla! Poraamalla ottaen näytteeseen voi tulla useita kerroksia ja mahdollinen yhden materiaalikerroksen sisältämä asbesti voi poratessa kontaminoida (saastuttaa) muitakin materiaalikerroksia ja aiheuttaa siten väärää positiivisia analyysituloksia.

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla. Esimerkiksi poraaminen voi tuottaa paljon asbestipitoista pölyä ilmaan. Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä. Puhdista näytteenotossa käytetyt työkalut ja pese kädet huolellisesti jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä.

Pakkaa näyte ensin yhteen minigrip-pussiin, ja purista ylimääräinen ilma ulos, taita pussi kahtia ja laita toiseen minigrip-pussiin. Numeroi minigrip-pussit ja täytä näytelomake. Numeroinnin on vastattava näytelomakkeeseen merkittävät tiedot.

Täytä jokaisen näytteen tiedot Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palveluun joko selaimessa tai **ON-mobi** sovelluksen kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilaus- ja lähetelomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavissa Mikrobionin verkkosivuilla

Huom! Asbesti on syöpävaarallinen aine. Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä ja ettei näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.



Pintapölynäytteet

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // kaksi 1 litran minigrip-pussia per näyte
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin

Näytteenotto

Aseta nurin käännetty minigrip-pussi käteen käsiin tapaamaan. Pyyhi kämmenellä ja kämmenselällä huoneen tasopintoja (esim. hyllyt, kaappien päällykset), jotta pinnoille laskeutunutta pölyä kertyy näytepussin sisäpuolelle. Käännä pussi taas oikein päin ja sulje se huolellisesti. Taita pussi kahtia ja laita toiseen minigrip-pussiin. Numeroi näytepussit.

Pölyn määrä riittää analyysiin, jos valoa vasten katsoessa näkyy näytepussiin jäänyt selvä kämmenen jälki.

Täytä jokaisen näytteen tiedot Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palveluun joko selaimessa tai **ON-mobi** sovelluksen kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilaus- ja lähetelomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavissa Mikrobionin verkkosivuilla.

Huom! Asbesti on syöpävaarallinen aine. Asbestikuitujen hengittäminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä ja ettei näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.

