

PAH/PCB -materiaalinäytteen ottaminen

Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // yksi minigrip-pussi per näyte
- // alumiinifoliota
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- // taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- // tarvittaessa suojakäsineet

Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte kahteen minigrip-pussiin (1 näyte / 2 minigrip-pussia).
- Täytä jokaisen näytteen tiedot Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palveluun joko selaimessa tai **ON-mobi** sovelluksen kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilaus- ja lähetelomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavissa Mikrobionin verkkosivuilla.

