

## VOC-materiaalinäytteen ottaminen

### Varaa seuraavat näytteenottovälineet

- // yksi Rilsan®-pussi per näyte (Rilsan®-pusseja saa laboratoriosta)
- // alumiinifoliota
- // tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- // taltta, puukko, ruuvimeisseli yms. näytepalasen irrottamiseen
- // tarvittaessa suojakäsineet

### Analyysiin riittävä näytemäärä

Levymäiset rakennusmateriaalit, muovimatot, pahvit yms.: näytepalasen koko noin 5 x 5 cm.

Laastit, tasoitteet, eristemateriaalit: näytettä on otettava vähintään noin ruokalusikallinen.

### Näytteenotto

- Käytä näytteenotossa puhtaita välineitä (esim. taltta, puukko tai ruuvimeisseli). Puhdista välineet myös jokaisen näytteen välillä esim. 80 % etanolilla. Anna etanolin haihtua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Älä käytä puhdistukseen pesuaineita tai liuottimia.
- Mikäli mahdollista, kääri näyte ensin alumiinifolioon ja pakkaa sen jälkeen näyte Rilsan®-pussiin (1 näyte / Rilsan®-pussi). Sulje Rilsan®-pussi mukana tulevalla nippusiteellä.
- Numeroi Rilsan®-pussit ja täytä jokaisen näytteen tiedot Mikrobionin **OMAT NÄYTTEET** -palveluun joko selaimessa tai **ON-mobi** sovelluksen kautta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperiset tilaus- ja lähetelomakkeet ja toimittaa ne laboratorioon näytteiden mukana tai sähköpostilla. Lomakkeita on saatavissa Mikrobionin verkkosivuilla.

